



Skanna mig



VÄXLA APP —

HEM —

TILLBAKA/ÅTERSTÄLL —

— AV/PÅ-KNAPP

— VOLYM

QUICK GUIDE

MENYFUNKTIONER

TRYCK

Jobbtyp



Lås/förläng yta



Ändra fokuspunkt



Byt skopa



Lagra punkt



Lås mot referens



Byt vy



Zooma



3D-rotera



Panorera



Välj

TRYCK & HÅLL

Projektmeny

Höjd/Sido-offset

Inmätningsskema

Skopmeny

Loggningsinställningar

Radera senaste punkt

JOBBTYPER

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

YTA

Skapa en yta.

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

VOLYM

Skapa en yta inkl. volym.

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

EXPORTERA

Exportera inmätningar till molntjänst eller USB.

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

UTAN GNSS

2D-körning.

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

FULL 3D

Höjd från 3D-modell (XML).

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

LUTNING

Skapa egen lutning.

Jobbtyp			
	Projekt Inspekta Maskinbussen Jobbnamn Skapa Yta från punkter (113131) Jobbtyp		
	Yta	Utan GPS	
	Volym	Full 3D	
	Exportera	Lutning	
	3D mot Punkter & Linjer		
Stäng	Jobbhistorik	DXF-Filer	Nästa

3D MOT PUNKTER & LINJER

Referens mot befintlig punkt/linje.

GEMENSAMMA

E201 INGEN FIXLÖSNING

- Kontrollera antennkablarna.

E202 INGEN FIX (FLOAT)

Systemet beräknar GNSS-position, avvakta.

- Om felet kvarstår kan det bero på yttre omständigheter, prova flytta maskinen.
- Jobbtypen "Utan GNSS" kan användas i stället.

E203 INGEN FIX (SBAS)

- Kontrollera internetuppkopplingen, mobilantennen, SIM-kortet och SWEPOS-abbonemanget.

E204 INGEN GNSS-RIKTNING

- Kontrollera kabeln mellan GNSS-mottagaren (AUX) och antennen.

E123 KROPPSENSOR EJ ANSLUTEN

- Starta om systemet genom att slå av strömmen och sedan på igen. (Gäller samtliga sensorer)

GRÄVSPECIFIKA FELKODER

E110 BOMSENSOR EJ ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan bomsensor och VG710-U

E116 BOM2-SENSOR EJ ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan bom2-sensor och bomsensor

E111 STICKSENSORN INTE ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan sticksensor och bomsensor.

E120 SENSOR UTSKJUTANDE STICKA EJ ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan sticksensor och bomsensor.

E112 SKOPSENSOR EJ ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan skopsensor och sticksensor.

E118: TILTSENSOR EJ ANSLUTEN

- Om felet kvarstår, kontrollera kabeln mellan sticksensor och tiltensor.

LASTARSPECIFIKA FELKODER

E125 LASTARMSSENSOR EJ ANSLUTEN

- Kontrollera kabeln mellan lastarmsensor och maskinkroppsensör.

E124 LASTARENS SKOPSENSOR EJ ANSLUTEN (KOMBINERAD SKOP- OCH TILTSENSOR)

- Kontrollera kabeln mellan lastarmsensor och maskinkroppsensör.

E127 FRONTLASTARENS TILTSENSOR EJ INKOPPLAD (SEPARAT TILTSENSOR)

- Kontrollera kabeln mellan tiltensor och skopsensor.